



OPTIMUM DERMA
ACIDITATE
PROFESSIONAL

IN-MESO PEN

INSTRUKCJA
OBSŁUGI



IN-MESO PEN



ZESTAW STARTOWY

SKŁADA SIĘ Z:

1. IN-MESO PEN urządzenie do mezoterapii mikroigłowej;
2. Aluminiowe opakowanie;
3. Zasilacz do urządzenia europejski;
4. Przewód do ładowania;
5. Zapasowy akumulator;
6. 1 sztuka kartridż 12-pinowy;
7. 1 sztuka kartridż 5D nano.

Kartridż 12-pin



Kartridż 5D nano



Miejsce na kartridż

Regulacja
głębokości igły

Światło LED, przycisk
ON/OFF

Ekran LCD

Przycisk
ON/OFF

Bateria

Gniazdo
ładowania



PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA:

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy je ładować przez co najmniej 2 godziny.



MONTAŻ KARTRIDŻA:

1. Należy używać wyłącznie oryginalnych kartridży ODA do IN-MESO PEN.
2. Należy wizualnie sprawdzić rozpakowany kartridż.
3. Bezpiecznie wkręcić kartridż na miejsce, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Wybrać głębokość igieł, które chcemy zastosować podczas pracy.
5. W celu usunięcia kartridża należy obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

1. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF, aż urządzenie włączy się i zacznie pracować.
2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk ON / OFF, a na ekranie LCD pojawi się wybrana prędkość urządzenia.
3. Głębokość igły reguluje się poprzez obrót pierścienia regulacji głębokości igły;
4. Aby włączyć lub wyłączyć lampkę LED lub ją zmienić należy nacisnąć przycisk LED ON/OFF.
5. Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF.

DODATKOWE DZIAŁANIE – TERAPIA ŚWIATŁEM LED:

- Czerwone światło LED – stymuluje produkcję kolagenu, wzmacnia i ujędrnia skórę.
- Białe światło LED – poprawia metabolizm skóry, rozjaśnia pigmentację, wspomaga wchłanianie składników odżywczych.
- Niebieskie światło LED – zabija bakterie trądzikowe i wspomaga procesy regeneracji.

KONSERWACJA URZĄDZENIA:

- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, nie powinieneś trzymać go włączonego lub podłączonego do gniazdka elektrycznego.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć. Czyścić je za pomocą suchej szmatki.
- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić urządzenie i jego akcesoria pod kątem sprawności technicznej.
- Jeśli nie korzystałeś z urządzenia przez dłuższy czas, sprawdź, czy urządzenie działa.

- Używaj urządzenia tylko po zapoznaniu się z instrukcją obsługi;
 - Używaj urządzenia tylko zgodnie z materiałem określonym podczas szkoleń ODA;
 - Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy urządzenie i jego elementy są w dobrym stanie technicznym;
 - Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie jest niesprawne, należy skontaktować się z dystrybutorem. Jeśli zakupione urządzenie jest niesprawne, ODA wymieni je na nowe dla Ciebie;
 - Nie używaj urządzenia ani jego przewodów elektrycznych mokrymi rękami.



WAŻNE